

3-4. ローラ交換

ローラの交換は説明動画がインターネット上にありますので、合わせてご参照ください。

また、交換に関しましては弊社サービスもご利用ください。

交換が発生する場合のあるローラの種類と位置は下記のとおりです。

- 3-4-1. ニップローラの交換アームタイプ
- 3-4-2. ニップローラの交換シャフトタイプ
- 3-4-3. ②呼び出しローラの交換
- 3-4-4. ④⑥⑨練ローラの交換
- 3-4-5. ⑦⑧練ローラの交換
- 3-4-6. ⑬⑭⑮⑯練ローラ交換
- 3-4-7. ⑪⑫着けローラの交換
- 3-4-8. ⑱圧胴の交換

また、各ローラの交換方法は次のとおりです。説明用動画と合わせてご覧ください。

3-4-1. ニップローラの交換アームタイプ 【説明動画】 <https://youtu.be/e3dUZxKut1s>

